

## 当社製品の取り付け、取り扱い上の注意

ご自身で組み立て、設置をされる場合は、下記の注意事項をご理解いただきますよう、  
お願い致します。

- ホロを閉めた時に、上金具と下金具が溝に完全に入った状態を確認の上、  
ロックレバーを降ろしてください
- ロックレバーが、アオリフレームカラーに入り、開かないことを確認の上、  
運転してください
- 幌の取り付けは、車検のできる工場、または車両販売店に相談して取り付けトラブルの  
無いよう、お取り扱いください
- 幌を片開きのままで、走行をしないでください
- 風の強いときは、開閉を控えてください
- 幌を開ける際は、風下の方から静かに開けてください
- 幌本体の改造は、構造上の安全が守られないため、絶対にやめてください
- 説明書に記載してある以外の方法で、組み立て、取り付けした場合、  
問題が発生した際は、その責任は負いかねます
- 使用直前には、自動車の点検と同様に、ボルト、ナットの緩みが無いか、  
左右開閉を確認し、安全なお取り扱いをお願いします
- 当商品は汎用品の為、取り付けにあたり、多少の加工を前提に  
取り付けをお願い致します

